

Pflegeanleitung Möbeloberflächen

Melaminbeschichtete Oberflächen

Melaminharzbeschichtete Möbeloberflächen benötigen keine aufwändige Reinigung, die porendichte Oberfläche sorgt für eine einfache Pflege. Leichte Verschmutzungen mit einem mäßig feuchten Tuch oder Schwamm reinigen, stärkere Verschmutzungen mit etwas Wasser und schonendem Reinigungsmittel bzw. mit einer Seifenlauge entfernen. Überschüssiges Wasser schnell und vollständig mit Tuch oder Schwamm aufnehmen. Keine scharfen und/oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Sie können die Oberfläche beschädigen. Zum Reinigen nur Reinigungstücher oder Reinigungslappen bzw. Natur- oder Kunststoffschwämme verwenden, keine Reinigungspads aus Kunststoff, Mikrofasertücher oder Stahlwolle. Anhaftende Kalkreste/Kalkränder können mit warmer 10%iger Essig- oder Zitronensäure beseitigt werden. Anschließend mit klarem, warmem Wasser nachwischen.

Lackierte Oberflächen

Lackierte Oberflächen sind leicht zu pflegen. Die Oberflächen sind mehrfach mit einem hochwertigen Lack versiegelt. Durch Licht- und Wärmeeinflüsse bedingt, unterliegen sie einem natürlichen Alterungsprozeß, der zu einem ganz allmählichen Nachdunkeln führen kann. Auch äußere Einflüsse wie Rauch, Dampf, diverse Lebensmittel und anderer Schmutz können zu Verfärbungen der Oberfläche führen. Für lackierte Oberflächen müssen keine speziellen Reinigungsmittel verwendet werden. Hierzu sind handelsübliche weiche, nicht scheuernde Mittel, wie mildes Spülmittel in Wasser verdünnt, bestens geeignet. Die Verwendung von Mikrofasertüchern wird nicht dauerhaft empfohlen. Starkes Reiben mit Microfaser unbedingt vermeiden. Auch bei Lack gilt immer ein sofortiges Nachtrocknen mit einem weichen, trockenen Tuch. Um Schlieren von Reinigungsmitteln zu vermeiden empfiehlt es sich nach dem ersten Wischen mit einem zweiten feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel die Fläche nachzuwischen. Danach wie gewohnt die Oberfläche sofort nachtrocknen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel. Nitro-, Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden am Lack verursachen.

Hochglanz Fronten

Vielseitig einsetzbar und auch für die Pflege von Hochglanzoberflächen geeignet sind Baumwolltücher. Sie sind die ideale Wahl, sowohl für das feuchte Wischen, als auch für das Trocken- und Nachwischen, sowie zum abschließenden Polieren. Bitte achten Sie jedoch auf den Zustand und die Eigenschaften der Tücher. Sie sollten unbedingt weich und vollständig fuselfrei sein. Nur dann kann nach dem Putzen eine glänzende Optik erzielt werden, die auch vollständig streifenfrei ist. Bei größeren Verschmutzungen können Sie dem Wischwasser ein wenig Spülmittel beigegeben. Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, niemals scheuernde und Lösungsmittelhaltige Produkte. Zur Vermeidung von Wasserflecken empfiehlt es sich, die Oberfläche zu trocknen.

Supermatt Fronten (FENIX von Formex)

Tägliche Pflege und übliche Flecken

Genauso wie jedes andere Material für das Interior Design, sollten die FENIX Oberflächen regelmäßig gereinigt werden. Sie benötigen keine besonderen Hilfsmittel, sondern nur ein Tuch, angefeuchtet mit warmem Wasser oder sanfte Reinigungsmitteln. Beinahe alle Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel werden perfekt vertragen. Für die üblichen Flecken ist es ausreichend, die Oberfläche mit warmem Wasser und einem nicht abressiven Tuch zu reinigen. Hartnäckige Flecken können mit nicht abressiven Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel entfernt werden. Falls die Reste alt und eingetrocknet sind, verwenden Sie einen Schmutzradierer oder eine sanfte Bürste, um sie zu entfernen. Nach der Verwendung von Lösungsmittel, sollte die Oberfläche mit warmem Wasser und Reiniger abgewischt werden. Das Reinigungsmittel sollte dann mit sauberem Wasser, vorzugsweise warm, sorgfältig entfernt werden.


Hartnäckige Flecken und kleinere Kratzer

Die Besonderheit von Fenix-Oberflächen, die geschlossene Porosität, ermöglicht es die Oberfläche durch tägliche Reinigung sauber zu halten. Bei hartnäckigen Flecken wird empfohlen, einen speziellen Reiniger zu verwenden, um jede Spur zu beseitigen. Bei Mikrokratzern, lesen Sie bitte die untenstehende REPARATURANLEITUNG.


Nach Reinigung und Wartung Abspülen

Nach dem Reinigen oder nach dem Gebrauch des Schmutzradierers gründlich mit klarem Wasser abspülen, vorzugsweise warm, um jegliches Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittelreste zu entfernen.


Reparaturanleitung Bügeleisen




Oberflächliche Schäden durch Mikrokratzern.




Ein angefeuchtetes Blatt Küchenpapier auf den Bereich der Mikrokratzer positionieren.



Das aufgewärmte Bügeleisen auf der Fläche positionieren, die repariert werden muss. Das Bügeleisen nicht länger als 10 Sekunden auf der Oberfläche belassen.




Reinigen Sie die reparierte Fläche mit lauwarmem Wasser und einem Mikrofasertuch.




Die Oberfläche sollte nun repariert sein.


Reparaturanleitung Schmutzradierer



Oberflächliche Schäden durch Mikrokratzern.



Den Schmutzradierer auf den Bereich anwenden, in dem sich die Mikrokratzer befinden. Der Radierer kann trocken oder leicht angefeuchtet verwendet werden.



Die Oberfläche sollte nun repariert sein.

Hilfreiche Reinigungstipps

Für die besten Ergebnisse bei der Reinigung von FENIX, ist es wichtig, sich an die folgenden Empfehlungen zu halten

- obwohl das Material sehr resistent ist, darf die Oberfläche von FENIX niemals mit Produkten gereinigt werden, die abrasive Substanzen beinhalten. Makroabrasive Schwämme oder Hilfsmittel wie zum Beispiel Sandpapier oder Stahlwolle, sind ebenfalls ungeeignet.

- Säuren oder alkalische Produkte sollten vermieden werden, da sie Flecken bilden können;
- Bleichmittel oder stark chlorhaltige Reiniger sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche verändern können.
- Natriumhypochlorit sollte in Konzentrationen von weniger als 5 % und nicht länger als 5 Minuten verwendet werden, dann sofort mit einem Schwamm oder Tuch abgewischt werden;
- Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von weniger als 3 % sollte sorgfältig abgewischt werden. Der Kontakt für mehr als 10 Minuten mit einer Konzentration die höher ist als 3 %, sollte vermieden werden, die Oberfläche sollte dann sorgfältig mit einem nicht abrasiven Schwamm abgewischt werden und dann sorgfältig getrocknet werden;
- bei der Verwendung von Lösungsmittel, muss das Tuch absolut sauber sein, um keine Flecken auf der FENIX Oberfläche zu hinterlassen. Eventuelle Rückstände sollten durch die Verwendung von heißem Wasser entfernt werden und die Oberfläche anschließend getrocknet werden;
- keine Möbelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis im Allgemeinen verwenden, da diese eine klebrige Schicht auf der dichten FENIX Oberfläche hinterlassen, auf der sich Schmutz ablagert;
- keine Metallspachtel, Eisenbürsten oder andere Metallwerkzeuge verwenden, um Flecken, Farbflecken, Pflaster oder andere Substanzen zu entfernen.